



Get box II

Fullstendig brukerveiledning

Innhold

Fjernkontroll	4	Mitt arkiv	22
Innhold i esken	5	Avspilling og administrasjon	22
Get box II	6	Antall opptrak som skal lagres til disk	23
		Slette serieopptak	24
1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER	7	Mine kanaler	25
Installasjon	8	Sjangersøk	26
Sett inn programkortet	8	Kanalsjanger	26
Tilkobling til antennekontakten og tv	9	Programsjanger	27
Tilkobling til strømuttaket	10	Radio	28
Bilde på tv-skjermen	11		
		3. VELKOMMEN TIL EN BEDRE TV-OPPLEVELSE	29
2. MENYER OG NAVIGERING	12	Get filmleie	30
Menysystem	13	Trykk på Film-knappen	31
Get Guide	14	Første gang du starter Get filmleie	31
Navigering via Get guide	15	Listevisning av filmer	32
Tv-plakat	15	Søke etter filmer	33
Pause, start, spole	16	Velg film	34
Påminnelser og plakatvisning	17	Bekreft leie av film	34
Opptak av tv-sendinger	19	Trailer/forhåndsvisning	35
Opptak av enkeltprogram	19	Se film om igjen/gjenoppta	35
Opptak av serier	21	Slik kontrollerer du tjenesten	36

Hva koster det og hvordan betaler du?	36
Kjøpshistorikk	37
Nye muligheter	38
Mitt abonnement	39
Tjenester	40
Endre PIN2-kode	41
4. FJERNSTYRT OPPTAK	42
Fjernstyrt opptak og programoversikt	43
Fjernstyrt opptak fra PC	44
6. INNSTILLINGER	45
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv?	45 46
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv? Velg HD-oppløsning	45 46 47
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv? Velg HD-oppløsning Bildeformat på tv-sendingen	45 46 47 48
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv? Velg HD-oppløsning Bildeformat på tv-sendingen Skjermtype	45 46 47 48 49
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv? Velg HD-oppløsning Bildeformat på tv-sendingen Skjermtype Skjermsparer	45 46 47 48 49 50
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv? Velg HD-oppløsning Bildeformat på tv-sendingen Skjermtype Skjermsparer Endre PIN1-kode	45 46 47 48 49 50 51
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv? Velg HD-oppløsning Bildeformat på tv-sendingen Skjermtype Skjermsparer Endre PIN1-kode Reinstallere	45 46 47 48 49 50 51 51
6. INNSTILLINGER Hva er HD-tv? Velg HD-oppløsning Bildeformat på tv-sendingen Skjermtype Skjermsparer Endre PIN1-kode Reinstallere Barnesikring	45 46 47 48 49 50 51 52 52 53

og undertekster	54
Opptaksinstillinger	55
Automatisk stand-by	56
Innstillinger for lyd ved	
tilkobling til eksternt utstyr	57
Dolby digital flerkanalslyd med HDMI-kabel	58
Dolby digital flerkanalslyd med S/PDIF-kabel	59
Programmering av fjernkontrollen	60

8. INFORMASJON OG TIPS	62
Viktig informasjon	63
Tips	65
Oversikt over tilkoblinger	66

Fjernkontroll

Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over tv-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen av de viktigste hurtigvalgene.



PILKNAPPENE

har flere funksjoner. Opp og ned pilknapp tar deg til tv-plakaten

Innhold i esken

Bildet nedenfor gir deg oversikt over delene og kablene som følger med i esken sammen med Get box II. Gå igjennom innholdet i esken og kontroller at du har alle delene før du starter installasjonen. Ta kontakt med kundeservice hvis du mangler noen deler.

Ikke bland batterier av forskjellig type eller alder. Fjern batteriene hvis de er oppbrukt eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom, minst en gang i året, bytter batteriene i fjernkontrollen.



Legg i batterier

- 1 Åpne batteriluken.
- Sett inn batteriene som følger med i esken i henhold til tegningen.
- 3 Lukk dekslet.



Get box II

Get box II er bygget med fremtidens behov i fokus, slik at den i lang tid vil levere de aller beste tjenestene hjem til deg. Get box II har dessuten stor lagringskapasitet for opptak av tv-programmer – slik at du alltid har mye å velge mellom i ditt arkiv. Boksen er også forberedt for å kunne gjøre mange opptak samtidig. Som om ikke dette var nok, er Get box II utstyrt med en kraftig prosessor for å sikre høy ytelse og krystallklare tv-bilder.

Gled deg – Get box II er her!



1. Installasjon og tilkoblinger

Installasjon

Sett inn programkortet i kortleseren på Get box II slik som bildet viser. Programkortet er på plass når du hører et «klikk». Kortleseren sitter på boksens høyre side.

Sett inn programkortet

(1) Brekk ut det lille programkortet og plasser det inn i Get-boksen som vist på bildet (a).

(2) Programkortet plasseres i øverste kortplass. Get-logo skal peke opp, med det avkappede hjørnet (b) inn i Get-boksen.



Tilkobling til nettverksskontakt og tv

HDMI-utgangen på Get box II sender både lyd og bilde digitalt. Tilkobling med HDMI gir optimal lyd- og bildekvalitet både for vanlige digitale sendinger og for HD-sendinger.

- Sett den ene enden av nettverkskabelen (a) i nettverksuttaket eller IPTV hussentralen på veggen, og den andre enden i kontakten merket ETHERNET (1) på baksiden av Get box II.
- (2) Sett HDMI-kabelen (b) i uttaket merket HDMI på baksiden av Get box II (2) og den andre i en ledig HDMI-inngang på tv-en din.



Tilkobling til strømuttaket

Koble strømadapteret til Get box II og stikkontakten.



Bilde på tv-skjermen

- 1 Slå på tv-en.
- Velg språk med pilknappene (a) og bekreft med .
- ③ Get-boksen anbefaler oppløsning som passer for tv-en din. Trykk log for å fortsette eller bruk venstre eller høyre pilknapp for å velge en annen oppløsning.
- (4) Ta en siste sjekk for å være sikker på at alle tilkoblinger er på plass. Trykk 🚳 for å gå videre.



Hvis du ikke får bilde på skjermen, kan du prøve å bytte kilde (tilkoblet enhet) ved hjelp av en knapp på fjernkontrollen til tv-en. Denne knappen er som regel merket AV, EXT eller → . Hvis du fortsatt ikke får bilde på skjermen etter å ha forsøkt dette, bør du se nærmere i bruksanvisningen til tv-en din.



2. Menyer og navigering

Menysystem

Startmenyen er utgangspunktet for alle menyvalg og innstillinger. Her får du rask tilgang til alle tjenester. Startmenyen kan også åpnes ved å trykke 💿 når du ser tv-bildet i fullskjerm.

Innholdet i menyplakatene vil løpende oppdateres med aktuelle nyheter, informasjon og kampanjer. Plakaten vil i mange tilfelle være aktiv, dvs. ved å trykke () vil menyplakatene gå til en aktuell kanal eller informasjon.



Nyheter: Ved å trykke på den røde knappen kommer du inn i tjenesten som gir deg en god oversikt over aktuelle nyheter.

Været: Ved å trykke på den grønne knappen får du oversikt over været der du bor i dag og en uke frem i tid.

Meldinger: Ved å trykke på den gule knappen kommer du inn i din egen meldingsboks. Her kan du lese viktige meldinger fra Get.

Tjenester: Ved å trykke på den blå knappen får du tilgang til flere nye tjenester som **Kommende filmer** og **Tips & triks**.

Get guide

– Programoversikt rett på tv-skjermen

Finn ut hva som går på tv i kveld, i morgen og en hel uke frem i tid. Planlegg hvilke programmer du ønsker å se, gjør opptak, finn mer informasjon om tv-programmene, surf igjennom over 150 tilgjengelige tv-kanaler eller hør på radio. Det er bare å sette i gang!



Navigering via Get guide

Du kan velge å bla igjennom kanalene eller programmene direkte med pilknappene (a) på fjernkontrollen. Du kan også bla én side om gangen med kanalknappen (b) på fjernkontrollen. Når du har funnet programmet du ønsker å se på, kan du velge en gang for å få forhåndsvisning, og to ganger for å gå til tv-bildet.

Kanalbytte

Når du ser på tv, kan du bytte kanaler på flere måter ved hjelp av fjernkontrollen. **Kanalknappen (b)** blar én side om gangen, opp eller ned. **Nummerknappene (c)** bruker du for å gå direkte til kanalen hvis du kjenner kanalnummeret. Du kan også bytte kanal ved hjelp av tv-plakaten. Se side 17.



Pause, start, spole

Trykk **PAUSE** hvis du ønsker å pause tvsendingen midlertidig. Når du har pauset tv-programmet, vises en stoppeklokke på skjermen. Programmet vil nå lagres på Get box II.

Trykk **PLAY** for starte tv-programmet igjen. Programmet vil fortsette fra der du trykket pause.



Trykk **STOP** for å gå tilbake til direktesending.

Trykk **SPOLE**-knappene for å flytte deg fremover eller bakover i opptaket. Trykk gjentatte ganger på spoleknappen for å øke hastigheten på spolingen. Antall hastigheter avhenger av kanalen du ser på. Vanligvis fem hastigheter. (2x, 4x, 8x, 16x eller 30x.)

Når du spoler i 30x-hastighet hopper du 15 minutter fram eller tilbake for hver gang du trykker på spoleknappen. Du kan også spole i slow motion dersom du bruker spole-knappene etter å ha trykket pause.

Tv-plakat

Tv-plakaten gir deg informasjon om valgt tv-sending. Her får du informasjon om kanalnummer, kanalnavn, format (HD), hvor lang tid som er igjen av sendingen og det neste programmet som kommer på kanalen.

Tv-plakaten dukker opp når du går ut av startmenyen med **EXIT-knappen** (**b**) på fjernkontrollen eller når du bytter program via programguiden. Du kan også få opp tv-plakaten ved å trykke pilknapp opp (**a**). Du kan bla til andre tv-kanaler med høyre/venstre pilknapp (**a**) eller **KANAL-knappen (b**) på fjernkontrollen. Trykk (**b**) for å skifte kanal. Trykk **INFO-knappen** (**b**) hvis du ønsker mer informasjon om tv-programmet.

Bla i dine favorittkanaler

Når du har tv-plakaten oppe kan du bla i dine favorittkanaler ved å trykke blå knapp 🔵 .



1

Påminnelser og plakatvisning Her kan du gjøre innstillinger for "

Her kan du gjøre innstillinger for hvor lenge du ønsker å se tv-plakaten når du bytter kanal, og du kan bestemme hvor lang tid i forkant av en tv-sending du ønsker et varsel på tv-skjermen. Du kan også velge at boksen automatisk går til den kanalen programmet ditt begynner på når påminnelsen dukker opp.

Valg av program for påminnelse

- Velg ønsket program fra Get guide med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
- (2) Velg Sett påminnelse med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med Programmet legges nå i planleggeren.

Oppsett for påminnelser og plakatvisning

③ Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Brukeroppsett, Påminnelser med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .

Plakatvisning (0–60 sekunder) Her kan du bestemme hvor lenge plakaten skal stå på skjermen ved kanalbytte.

Kanalbytte

Her kan du bestemme om det automatisk skal byttes kanal etter en påminnelse.

Sett tid for varsling (1–15 minutter)

Her kan du bestemme når varslingen for programmet du ønsker å se skal dukke opp på skjermen.



Opptak av tv-sendinger

Ta opp tv-programmene du ikke vil gå glipp av! Get box II har en innebygd harddisk (500 gigabyte) som gir deg mulighet til å lagre ca. 100 timer med tv-programmer. Get box II har flere tv-tunere, slik at du kan ta opp to programmer samtidig, eller ta opp ett program mens du ser på ett annet. Opptak av tv-programmer med Get box II kan gjøres på flere måter. På de neste sidene viser vi deg hvordan.



Opptak av enkeltprogram

Opptak fra Get guide (programoversikten)

- (1) Trykk **Get guide** (a) på fjernkontrollen.
- ② Bruk pilknappene (a) på fjernkontrollen for å flytte deg rundt i programoversikten.
- ③ Trykk **OPPTAK ()** på fjernkontrollen når du har funnet programmet du ønsker å ta opp.

1



Programmet du har valgt, blir markert med opptaksikonet . Følg samme rutine igjen hvis du ønsker å markere flere programmer for opptak. Når programmet er tatt opp, vil det bli lagret under MITT ARKIV sammen med de andre opptakene dine. Dersom du ønsker å avbryte et opptak, trykk på OPPTAK fli opptaksikonet forsvinner.

Opptak direkte fra tv-sendingen:

- 1) Trykk **OPPTAK D** på fjernkontrollen for å starte opptak.
- ② Opptaksikonet
 vises på skjermen.
- (3) Trykk **STOPP (1)** på fjernkontrollen for å stoppe opptaket.
- Bekreft med hvis du ønsker å avslutte opptaket eller alternativt fortsette opptaket.
 Opptaket ditt har nå blitt lagret under MITT ARKIV sammen med de andre opptakene dine.



Når du starter et opptak direkte fra tv-sendingen inkluderes det som ligger lagret på boksen dersom denne kanalen har stått på en stund. Se side 55.

Opptak direkte fra tv-plakaten:

- (5) Aktiver tv-plakaten ved å trykke pilknapp opp. Trykk OPPTAK på fjernkontrollen. Opptaksikonet vil vises i plakaten. Du kan stoppe opptak på samme måte som beskrevet over.
 - Alle opptak blir lagret under MITT ARKIV.



Opptak av serier

Ta opp alle episodene av dine favorittserier! Get box II har en funksjon som kalles serieopptak, som gjør det mulig å merke alle programmer i én eller flere serier for opptak. Get box II vil automatisk ta opp alle episodene i seriene du har valgt. Seriene som tas opp vil lagres under **MITT ARKIV**. Dersom serien er aktivert for serieopptak vil det være merket med **s** i programinformasjonen i Get guide.

Opptak fra Get guide (programoversikten)

- ① Velg ønsket serie for opptak fra Get guide med pilknappene (a) på fjernkontrollen.
- ② Trykk to ganger på OPPTAK på fjernkontrollen for å ta opp serien.
- (3) Programmet merkes med serieopptaksikonet **a** som betyr at alle episodene i serien tas opp.

Alle serieopptak blir lagret under MITT ARKIV.

1_3



Programmer som er tilgjengelige for serieopptak er merket med **S**. For å avbryte serieopptaket, trykk på **OPPTAK S** gjentatte ganger til serieopptaksikonet **a** er borte.



Mitt arkiv

Avspilling og administrasjon av lagrede programmer

Alle opptakene dine blir lagret på harddisken. Du vil kunne se når opptaket ble gjort og lengden på opptaket. Du kan velge om du vil spille av programmet fra start, fra siste posisjon eller om du vil slette opptaket. Slik får du oversikt over opptakene dine:

- 1) Velg MITT ARKIV 🕮 på fjernkontrollen, så får du opp en oversikt som viser opptakene dine.
- (3) Velg om du vil spille av programmet fra start, gjenoppta avspilling fra siste viste posisjon eller om du ønsker å slette opptaket.
- Ou kan også låse opptaket, slik at andre personer ikke kan slette det. Trykk på den blå knappen på fjernkontrollen og oppgi din PIN-kode.

Bruk høyre og venstre pilknapp **(a)** for å veksle mellom oversiktene over opptak og planlagte opptak.



Med **gul knapp** kan du velge forskjellige alternativer for å sortere listen.

Med **rød knapp** kan du slette opptak. Ved opptak av serier kan du velge mellom å slette en episode eller hele serien.



Se side 14 for en forklaring av informasjonssymboler.

1-3

				Get
	Planingt		1dt ledig for opptak	
Fotball: Champions Club	Eurosport HD	01.03.11		
Beklager, ingen in	formasjon tilgjengelig.		HD	
	🤵 Slett 🔍 Sorter 🔍 Läs			



Oppose Participant Point words for explore Anguan Kall Day March point Anguan Kall Day March point March Changless Clab Eurosport HD 01.02.11 00.03 March Changless Clab Kars Sperg/NK 1 2.02.211 00.43 Implement March Changeson MK1 2.02.211 00.43 Implement Implement Specific More Discovery HD 2.02.211 00.05 Implement Im			-					
Integram Karal Dig Wardpet Regular Order 010.011 00.03 Wentm MKI Sperght 10 010.011 00.03 Wentm MKI Sperght 10 28.0211 00.03 Wind 2011.Langemm MKI Sperght 10 28.0211 01.03 Bith Defeneers Show Y 2.10 28.0211 01.05 10.00 Kyper Proceer Discovery MD 25.0211 00.06 10.00 Y Costal # File HD 25.0211 00.06 10.00 Y Costal # File HD 18.0211 00.06 10.00 HTD Workd Stags HTY 18.0211 00.05 10.00 HTM Workd Stags HTY 18.0211 00.05 10.00 Kyperkonterymer, mackkindag, og ekstraseria-mer hardre menseriar # Norther to wardlip menseriar # Norther	Opptak		Plaslagt		TOR Goding Tok	рорсая		
Fahll: Changiosis Club Europort I/D 01/01.11 00/01 Heatmin NRX SpertyRX 3 28.02.11 00/03 Image: Control of the spertyRX 3 28.02.11 02.08 Image: Control of the spertyRX 3 28.02.11 02.08 Image: Control of the spertyRX 3 28.02.11 02.01 Image: Control of the spertyRX 3 28.02.11 02.05 Image: Control of the spertyRX 3 Image: Control of the spertyRX 3								
Mikt SperpRikt 3 20.201 00.43 PC With 3 20.2011 00.43 01.43 PC								
VM Oxik 2011 49:08 72:00 10:01								
Bite Discesses Show TV 2 H0 28 02.11 01.01 ●								
Space Rinner Discovery III 25:02:11 0:055 PP KV Caval+ Film HD 25:02:11 0:066 PP Inhly Bandlean MTV 18:02:11 00:40 PP Mark Stacking MTV 18:02:11 00:40 PP More Stacking MTV 18:02:11 00:35 PP Megadrow MTV 18:02:11 00:30 PP Kjedisintrovjce, musikilinstag, og ekstandrinære horniner fra sanlige menselser. MD PP	Ellen DeGenere	s Show		28.02.11			÷	
V Coxid=File(HD) 150/2013 0006 PP MPIX 18.0/211 00.00 PI								
Bully Baudhamm MTV 18.02.11 00.40 MTV Hould Stage MTV 18.02.11 00.50 Hore Standing MTV 18.02.11 00.50 Head Standing MTV 18.02.11 00.30 Higgalitive MTV 18.02.11 00.30 Control Standing MTV 18.02.11 00.30 ME MTV 18.02.11 00.30 Control Standing Control Standing Processor for samily memoriality memorial processing of the control Standing Processor for samily memorial processor. MD								
NTY World Sogie MTV 18.02.11 0550 Methers Shading MTV 18.02.11 05.05 Megadiow MTV 18.02.11 05.03 MTV 18.02.11 05.03 Cynel Clan Dedawrei Journal o Antonio MTV Cynel Clan Dedawrei Journal Methanic Mir y parametr mange kninske MD								
40 Hete Shanking HTV 18.02.11 00.55 Megaditow Vincidicitoroper metikinolog, og ekstravelinare hatsore fra valige menselare. MD Og met filter beforeres i programføderstele blir det garantert mange konside innska undervels.								
Hegadrive HTV 18.02.11 00.30 Vijeotisintervjuer, musikkinslag, og ekstraverlinære historier fra vanlige mennesker. HD Og med Billan Defoneres i programlederstollen blir det garantert mange komiske instalar unstronie.								
Kjendisintervjuer, musikkinnslag, og ekstnaordinære historier fra vanlige mennesker. HD Og med film beforeres i programledesstølen blir det garantert mange korriske Innstan undremerk								
		Kjendisintervjuer, musik Og med Ellen DeGenere innslag underveis.	ikinnslag, og ekstmordinære i is i programlederstolen blir d	historier fra vanlige et garantert mange	mennesker. komiske	нD		



Velg antall opptak som skal lagres til disk

Du kan selv bestemme hvor mange episoder av en serie som skal lagres på disken. Slik kan du unngå at disken fylles opp med serieopptak. Du kan velge mellom alternativene: Alle, 5, 10 eller 15 opptak (episoder).



- (1) Velg Mitt arkiv fra startmenyen og bekreft med 💽.
- Velg Serier og bekreft med .
- ③ Trykk på gul knapp
- (Velg antall opptak som skal lagres på harddisken med venstre/høyre pilknapp (a). Du kan velge mellom alternativene: Alle, 5, 10 eller 15 opptak.



Slette serieopptak

Hvis du skal slette et serieopptak, kan du velge om du vil slette én enkelt episode eller slette hele opptaket av serien. Du sletter hele serieopptaket med valget: **Avbryt serie**.

- (1) Velg Mitt arkiv fra startmenyen og bekreft med 💽.
- Velg Serier og bekreft med .
- (3) Velg serier som du ønsker å slette med pilknappene (a).
- 🕑 Trykk på **rød knapp** 🔴.
- (5) Du kan velge om du skal slette én enkelt episode eller hele serien med venstre/høyre pilknapp (a).



	58831 - C					
) pptak	Planlagt		10t ledig for	opptax	_	
Illen DeGeneres Show						
ipace Pioneer						
	Canal + Film HD	25.02.11	00:06			1
40 Most Shocking						
Science-fictionse moderskipet i 15	rie. Anna konfronterer moren sin so i år. Erica får Tyters blod analysert.	m har vært innester Gast: Elizabeth Mitcl	igt i hell.	HD		







Mine kanaler

Du kan du lage din egen liste som kun viser dine favorittkanaler. Kanalene i favorittlisten kommer i den rekkefølgen man markerer dem i ved hjelp av **rød knapp**.

- (1) Trykk på **Get guide** (9) på fjernkontrollen.
- (2) Velg kanal med pilknappene (a) på fjernkontrollen, og bekreft valget med rød knapp . Kanalen blir lagt inn i favorittlisten i den rekkefølgen du velger.
- (3) Velg MINE KANALER 📂 med fjernkontrollen for å komme til favorittlisten.

Administrere MINE KANALER

- ③ Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Mine kanaler med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
- 🙆 Gå til ønsket kanal med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med 💿 .
 - 🕗 = Kanalen ligger i favorittlisten.
 - O = Kanalen ligger ikke i favorittlisten.
- (5) Lagre listen med blå knapp 🔵 på fjernkontrollen.



Tips! Bla i dine favorittkanaler

Når du har tv-plakaten oppe kan du bla i dine favorittkanaler ved å trykke **blå knapp**. Se side 17.



🖂 (Min ungdoms vå		Nye triks		
For tid Distriktsny	heter			
God morgen, Norge				
Informasjon ikke tilg	jengelig			
Hu 4-stjerners re		Will & Grace		
Informasjon ikke tilg	jengelig			
I g Dr. Phil				
Malcolm i midter	Malcolm i midter	Frasier	Frasier	
Min ungdom Elise Theoline 1 frituttsliv på he ikkje greier å ta	s vår ungehaug er 22 år og hu gskule. Hen draumen ve i den siste eksamen.	11 ar ein draum: Ho rkar heilt uoppnå	0:05-11:05 il utlanne seg i eleg, fordi ho	
	10:00 - Ven ungdoms vå For tid. Distriktsm God moren, Norge Informasjon like tilg Hu 4-stjerners re Informasjon like tilg U.g. Dr. Phil - Matcolm i midter His ungdom His beolev His ungdom	10:00 10:30 Pelm ungdoms vår Fort du Joliski skylveter God morgen, Narge Informasjon ikke tigjengelig Hu 4-stjerners reise Informasjon kak tigjengelig I.g Dr. Pbil Malcolm i midten Malcolm i midten Min ungdoms vår Min ungdoms vår Min ungdoms vår Min ungdoms vår	10:00 10:30 11:00 - Pen ungdons vår Norge Fort du. – Jörkt skyheter God morgen, Norge Informasjon ikke tilgjengelig Hu. 4-stjerners reise I g. Dr. Phil - Malcolm i mitten Malcolm i måtten Føssler Mitt norgåons vår Malcolm i Dr. Phil Mitt norgåons var Malcolm i Norte en status uppd Ritte Tradison Stophinger 22 k og har si dørart til Hette Tradison Stophinger 22 k og har si dørart til Hette Tradison Stophinger 22 k og har si dørart til Hette Tradison Stophinger 22 k og har si dørart til uppda Ritte Tradison Stophinger 22 k og har si dørart til uppda Ritte Tradison Stophinger 22 k og har si dørart til uppda Ritte Tradison Stophinger 21 k og har si dørart til uppda	10:00 10:30 11:00 11:30 Plan ungdoms vår Port du Djörkins nyheter God margen, Norge Informasjon ikke tilgjøngelig Hu. 4-stjerners reise Will & Grace Christine Informasjon ikke tilgjøngelig I g Dr. Phil Platodom i mitten Matodim i midten Føsler Pasier Mill øndens bygn bygn at 22 k og har ei foram for distares øg i hjuftstry å begnånd for distares virke helt supplikeng, ford ho Bill B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordenseng for distares øg i hjuftstry å begnånd for distares virke helt supplikeng, ford ho Bill B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordense, forder ho Bill B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordenseng forder ho Bill B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordenseng forder ho Bill B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordenseng forder holensengel Hell B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordensengel forder holensengel Bill B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordensengel forder holensengel Hell B norden Sverkog at 22 k og har ei foram Nordensengel forder holensengel forder holen holensengel forder holensengel



1 NRK1	9 Svensk TV1	17 FEM
3 2 NRX2	10 Svensk TV2	3 18 Travel
3 TV2	I 11 Viasat 4	19 Disney Channel
4 NRK Super/NRK 3	12 MTV	20 Cartoon/TCM
S TVNORGE	3 13 Eurosport	21 CNN International
G MAX	14 TLC Norge	22 BBC World News
Q 7 TV3	15 Discovery	23 TV8 Oslo
O 8 TV2 Zebra	3 16 National Geographic	24 TVS



Sjangersøk

Kanalsjanger

Det er ikke alltid man ønsker å bla igjennom alle kanalene. Kanalsjanger lar deg enkelt søke etter kanaler innenfor definerte sjangere. Du vil få opp en oversikt over alle kanalene som går på tv i dag og én uke frem i tid innenfor den sjangeren du har valgt. Velg om du vil se programmet nå, eller merk det med opptaksknappen hvis du vil se det senere. Enklere blir det ikke!

- ① Velg tv-guide fra startmenyen med pilknappene (a) på fjernkontrollen og trykk 💿 .
- ② Velg Kanalsjanger med pilknappene (a) og trykk .
- ③ Velg aktuelt søk og program med pilknappene (a) og trykk 💿 når du har funnet aktuelt program.





Programsjanger

På samme måte som du kan søke etter tv-kanaler, kan du også søke etter programmer innenfor en gitt sjanger.

- ① Velg **tv-guide** fra startmenyen med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og trykk 🚳.
- Velg Programsjanger med pilknappene (a) på fjernkontrollen og trykk .
- ③ Velg **Programsjanger**, sjangertype og program med pilknappene og trykk (når du har funnet aktuelt program.







Radio

Musikk til enhver anledning

Med din Get box II kan du høre på 40 sjangerbestemte musikkradiokanaler. Her finner du alt fra klassisk musikk til hardrock. I tillegg får du tilgang til de mest populære norske radiokanalene i digital kvalitet. Når du ser på tv, eller er inne i en av programoversiktene, kan du trykke **RADIO** for å bytte til radio. All navigasjon av radio fungerer på samme måte som med tv. Du kan bruke nummerknappene til å velge radiokanal.



Velg kanaler med kanalknappen eller pilknappene (a) etterfulgt av .



1-2



3. Velkommen til en bedre tv-opplevelse

Get filmleie

Lei film fra sofakroken! Trykk på **FILM-knappen** for å komme inn i Get filmleie. Her kan du raskt navigere deg rundt og se vårt store utvalg filmer fra alle de største filmselskapene. Filmen du leier kan du se så mange ganger du vil i løpet leieperioden. De fleste filmene er tilgjengelig i 48 timer. Den leveres automatisk tilbake, og du kan spole og pause på samme måte som når du ser en DVD.



NAVIGERING I GET FILMLEIE Play Stopp Spole framover Spole bakover Pause OK bekrefter valg Pilknapper navigerer i kategorier oa filmer Tilbakeknapp tilbake til kategorier Tall/bokstaver, søkebegreper. Virker på samme måte som SMS på en mobiltelefon Spesialtegn: Ett trykk gir tallet 0, to trykk gir mellomrom Min filmleie /Kjøpshistorikk Se valgt film Søkefunksjon

Trykk på FILM-knappen

Trykk på **FILM-knappen** of fjernkontrollen. Du er nå inne i Get filmleie og kan leie film. Bruk pilknappene **(a)** og **tilbake-knappen** for å komme tilbake til kategorier.

Første gang du starter Get filmleie

Du må sette en firesifret PIN2-kode. Denne koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix.** Vær oppmerksom på at PIN2-koden må være forskjellig fra PIN1-koden.

- 1) Tast inn ønsket PIN2-kode (fire siffer).
- ② Bekreft ny PIN2-kode ved å taste den en gang til.
- (3) Trykk **blå knapp** 🔵 på fjernkontrollen for å lagre PIN2-koden.



Listevisning av filmer

Velg kategori med pilknappene **(a)** og trykk **(a)**. Alle filmene vil da listes opp alfabetisk innenfor valgt kategori. Du kan også få listevisning hvis du trykker **PIL NED (a)** når markøren er på et filmcover i karusellen. Trykk **tilbake (o)** hvis du vil tilbake til menyen for kategorier.



Tirsdag 29.01 12:51			Get
Premiere	Get " filmleie		
25 på topp		Grabbers - HD	kr. 49,-
Anbefalinger	CARACLE EXCEREMENTS	Paperboy	kr. 45,-
Carles		Paperboy - HD	kr. 49,-
Serier	LIAM NEESON	Taken 2	kr. 45,-
Alle filmer	IAKEN2	TED	kr. 45,-
C More Play	67	TED - HD	kr. 59,-
	And the real state of the set of	The Campaign	kr. 45,-
30	4	The Day	kr. 45,-
		The Phantom of the Opera - HD	kr. 49,-
	ACTION. USA. 20 01.37	12. Med Liam Neeson og Maggie Grace. Fra 15 år. Lengde:	(f) anytina
		🔵 Min filmleie 🛛 Se 🛛 🌀 Søk	

Søke etter filmer

(1) Trykk Gul knapp – for Søk.

- (2) Velg ønsket Kategori for søk med høyre eller venstre pilknapp (a)
- ③ Velg ønsket Kriterie for søk med høyre eller venstre pilknapp (a)
- (3) Skriv inn hva du søker etter med tallknappene. Tallknappene på fjernkontrollen representerer flere bokstaver hver.
- Gå til filmlisten med høyre pilknapp. Velg film med pilknappene og bekreft valget med 🚳 .





Velg film

Kategori – For å få oversikt over alle filmkategoriene blar du i listen med pilknappene (a). **Søk** – Bruk søkefunksjonen om det er en bestemt film du leter etter. Trykk på **gul knapp** – og skriv inn søketekst i søkefeltet. Tallknappene på fjernkontrollen representerer flere bokstaver hver.

Filmcover – Velg et filmcover med pilknappene (a) og trykk 💿.



Bekreft leie av film

Med PIN1-koden bekrefter du leie av valgt film. Du har full tilgang til nesten alle filmer i 48 timer, og kan se dem så mange ganger du vil innenfor dette tidsrommet.

(1) Trykk på grønn knapp 🛑 for å se filmen.

② Tast inn din firesifrede PIN1-kode. PIN1-koden er den du bruker for å sperre kanaler. Har du ikke satt denne fra før, er standard fabrikkoppsett 0000. For å endre PIN1-koden, se side 51.

3 Bekreft med 💌.

1







Trailer/forhåndsvisning

Du kan se trailere av de fleste filmene i Get filmleie. Etter at du har valgt filmtittel, kan du trykke **blå knapp** på fjernkontrollen for å se en trailer av filmen.

Se film om igjen/gjenoppta

- (1) Når du leier en film, har du tilgang til nesten alle filmer i 48 timer. For å se filmen om igjen trykker du rød knapp på fjernkontrollen. Du får da opp Min filmleie med de filmene som fortsatt er innenfor leieperioden. Velg film med pilknappene (a) på fjernkontrollen og trykk grønn knapp for å se filmen.
- (2) Du kan velge om du vil se filmen fra begynnelsen eller fortsette filmen fra der du avsluttet sist (gjenoppta).







2

Slik kontrollerer du tjenesten

Som bruker av Get filmleie har du to PIN-koder som gir deg kontroll over tjenesten. Disse er i manualen referert til som PIN1-kode og PIN2-kode. PIN1-koden bruker du for å bekrefte betaling av filmleie. Denne koden er den samme som du benytter for å sperre kanaler. For mer informasjon, se side 44. PIN2-koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix** som inneholder erotiske filmer. Alle filmene i denne kategorien er registret av Medietilsynet og har 18 års aldersgrense. PIN2-koden må du sette første gang du starter Get filmleie.

Hva koster det og hvordan betaler du?

Du vil alltid bli informert om hva filmen koster før du leier den. De fleste filmene er tilgjengelig i 48 timer, og du kan se den så mange ganger du vil i leieperioden. Du kan når som helst få en oversikt over hvilke filmer du har leid i **Min filmleie** (**rød knapp**).

Filmen belastes på din neste faktura, og kommer uspesifisert, merket **Filmleie**. Dersom du ønsker det, kan du kontakte Get og be om spesifisert regning eller se din kjøpshistorikk i **Min filmleie (rød knapp**). Kjøpshistorikk fra kategorien **Xotix** er kun tilgjengelig når du er inne i denne kategorien. Du ser din kjøpshistorikk når du åpner **Min filmleie (rød knapp**).



Kjøpshistorikk

 Når du er inne i Min filmleie kan du trykke på rød knapp () for å få en kjøpshistorikk for filmer du har leid. Trykk på rød knapp () for å komme inn i Min filmleie før du velger Kjøpshistorikk.







Kjøpshistorikk for leie av voksenfilm vil kun være synlig når du er inne i kategorien **Xotix**.

Nye muligheter

Get har i mer enn 30 år levert de beste tv-tjenestene i landet. Vårt tv-tilbud og våre Get-bokser er mange ganger kåret til markedets beste og mest brukervennlige.

Mitt abonnement i startmenyen gir deg muligheten til å lettere styre dine produkter og tjenester fra Get. Her kan du med få tastetrykk få tilgang til bestilling av flere tv-kanaler og høyere bredbåndshastigheter.



Nyheter: Trykker du på den røde knappen på fjernkontrollen, får du tilgang til en enkel oversikt over aktuelle nyheter.

Været: Ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen, får du oversikt over dagens, morgendagens og de neste fem dagers værvarsel for stedet der du bor.

• Meldinger: Den gule knappen på fjernkontrollen gir deg tilgang til din egen meldingsboks. Her finner du nyttig informasjon fra Get. Er du tilknyttet en boligsammenslutning, kan du også få meldinger fra din styreleder dersom tjenesten er aktivert av vedkommende.

Tjenester: Ved å trykke på den **blå knappen** på fjernkontrollen, får du tilgang til våre nye interaktive tv-tjenester. Tjenesten **Tips & Triks** gir deg tips for en bedre tv-opplevelse. Du får også oversikt over **kommende leiefilmer**.

Mitt abonnement

Tjenesten **Mitt abonnement** gir deg muligheten til å lettere styre dine Get-produkter og -tjenester. Her kan du med få tastetrykk raskt få tilgang til å bestille flere tv-kanaler.

Bestillingen skjer i det du bekrefter med fjernkontrollen, så du slipper å vente. Du kan benytte dine nye produkter og tjenester med en gang. Velg **Mitt abonnement** fra startmenyen for å komme inn i tjenesten.



Med PIN1-koden bekrefter du kjøp av tvkanaler. Har du ikke satt denne fra før, er standard fabrikkoppsett **0000**. For å endre PIN1-koden se side 51.



Er du kunde hos en av våre partnere?

Enkelte partnere benytter andre løsninger for kjøp av flere tv-kanaler. Vennligst ta kontakt med din lokale bredbånd/kabelleverandør for nærmere informasjon.



Tjenester

På siden for **Tips & triks** finner du nyttig informasjon om bruken av din Get HD boks, og nye tjenester. Gode tips om de forskjellige Get-boksene, plassering av boksen, bruk av din nye meldingsboks og hvordan **Mitt abonnement** fungerer.

Klikker du deg inn på siden med Kommende filmer, får du oversikt over neste måneds nyheter.



Endre PIN2-kode

Ønsker du å endre PIN2-koden, gjør du følgende:

- (1) Fra Startmenyen, velg: Innstillinger og Sikkerhet med pilknappene (a) på
 - fjernkontrollen og bekreft med 💽.
- Tast inn PIN1-kode. Bekreft med
- ③ Velg PIN2-kode i menyen med pilknappene.
- (4) Tast din eksisterende PIN2-kode i feltet.
- (5) Legg inn ny firesifret PIN2-kode med nummerknappene i feltet til **Ny PIN2-kode**.
- 6 Bekreft ny PIN2-kode ved å taste den en gang til.
- Trykk blå knapp
 på fjernkontrollen for å bekrefte ny PIN2-kode.

Endre PIN1-kode

Standard fabrikkoppsett for din PIN1-kode er satt til **0000**. Vi anbefaler at du setter din egen personlige PIN1-kode om du ikke har gjort dette allerede. Se side 51 for hvordan du endrer PIN1-kode.







Det er fort gjort å glemme PIN2-koden. Skriv den ned nå, så har du den til senere bruk. Husk at du bør oppbevare PIN2-koden på en forsvarlig måte for å hindre misbruk.

Hvis du har glemt PIN2-koden, kan du reinstallere Get-boksen tilbake til fabrikkinnstillinger.

5. Fjernstyrt opptak

Fjernstyrt opptak og programoversikt

Har du glemt å stille inn for opptak av favorittprogrammet? Da kan du enkelt fjernstyre opptaket via PC, nettbrett eller smarttelefon så lenge du har tilgang til internett. Nå kan du få tv-guiden med alle kanalene dine til iPad, iPhone og Android-telefoner, samt en PC-versjon på get.no.

Appen til nettbrettet eller smarttelefonen gir deg tv-guide med oversikt over programmer én uke frem i tid, og disse kan du ta opp med ett trykk. Har du flere bokser, kan du velge hvilken boks du vil ta opp fra. I tillegg får du også full oversikt over alle Get filmleietitlene. Med gode søkemuligheter blir det lett å finne godfilmene i vårt store utvalg. Apper til ditt nettbrett eller smarttelefon kan du enkelt laste ned fra Apple App-store eller Google Play, helt gratis.







Fjernstyrt opptak fra PC

Registrer deg som bruker

For å komme i gang med tjenesten, må mobilnummeret ditt være registrert hos Get. Du kan registrere inntil fire mobilnumre og kode på **Min side** (get.no/minside).

(1) Start tv-guiden: get.no/tvguide

- (2) Klikk på Logg inn og skriv inn ditt mobilnummer og kode. Hvis du ikke husker din kode, kan du klikke på knappen: Hent kode. Legg inn ditt mobilnummer og trykk på knappen: Hent kode. Du vil i løpet av kort tid motta passord på SMS.
- ③ Velg et program fra tv-guiden som du ønsker å ta opp.
- (4) Klikk på knappen: **Opptak**. Du vil få en melding at opptaket er sendt til din Get-boks.



Her kan du p	lanlegge TV-kveiden og	ta opp progra	mmer				> 10 684	
Copyree	[1 dag	×	Kidoger	¢	Film TV program	0. 1. 14	
ing .	16.3	-		16.00		98.32		17.4
NTK D	After Schlader VIX.10		Tanan I	No.				-
ant 🚺	Rommey mot Obama					elcher		
				None an	0 Awily	Home and A	***	
	Debre Carly Dates 11.11					5000 16.31	gaça :	
N					Names & Aver		ouger Tren 5.41	
HAX				n dreiter	Las Vegas	Deathquageree 10.21		
0		n skiten tow				Alle ethiler S	-	
-				See 1		References		
100					overvier Simerape			



Mobilnummer 98765432
98765432
Kada
Kode
•••••
Logg inn Hent kode



6. Innstillinger

Hva er HDTV?

High-Definition Television (HDTV) gir deg en fantastisk bildekvalitet med opptil fem ganger skarpere bilde enn tradisjonelle tv-sendinger (SDTV). HDTV sendes kun i 16:9 format (bredformat). For å kunne se HDTV i HD-kvalitet må du ha en tv som støtter HD. Slike tv-er er merket «HD Ready» (HD-klar) eller «Full HD». Hvis tv-en din har ett eller flere HDMI uttak, er den «HD-klar» eller «Full HD».

Sammenligning av tv-oppløsninger

HDTV1080	
HDTV 720	
SDTV vanlige tv-sendinger	

SDTV (Vanlige tv-sendinger)



HDTV



Velg HD-oppløsning for flatskjerm.

- Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Lyd og bilde og HD-oppløsning med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
- 😢 Velg den oppløsningen som passer best for din tv, og lagre innstillingen med **blå knapp** 🔵.

1-2



720p – Vi anbefaler denne oppløsningen. Ved å velge 720p vil signalet gå igjennom boksen uten å bli oppskalert. 720p har også den fordelen at signalet sendes progressivt – noe som gir noe bedre bildekvalitet og et mer stabilt bilde.

1080i – Du får et oppskalert bilde med høyere oppløsning, men siden signalet er linjeflettet kan du oppleve noe «støy» i bildet. Vi anbefaler at du velger HD-oppløsning som passer best for din tv.

Bildeformat på tv-sendingen

Stadig flere tv-programmer sendes i bredformat 16:9 som er standard for HD-sendinger. Enkelte tv-programmer sendes fortsatt i 4:3 format. For at du skal få riktig størrelsesforhold på tv-bildene, kan du velge hvordan boksen skal vise 4:3-sendinger på tv-en.

4:3 Søyle

Ved **4:3 søyle** krympes bildestørrelsen, slik at hele bilderuten får plass inne i et 16:9rektangel. På denne måten kan man vise hele det originale bildet, men du får sorte striper på begge sider av bildet på en HD-tv (16:9-tv).

Strukket

Ved **4:3 strukket** strekkes tv-bildet horisontalt, slik at det fyller hele skjermen. Siden tv-bildet bare strekkes i bredden vil proporsjonene bli feil.



4:3-søyle på 16:9 flatskjerm



4:3-strukket på 16:9 flatskjerm

Skjermtype

(1)

Stadig flere tv-programmer sendes i bredformat (16:9). 16:9 er standard på HD-sendinger. Som standard er Get-boksen satt til **HD, 16:9-skjermtype** og **4:3 Søyle** konvertering for at du skal få riktige størrelseforhold på tv-bildene.

Hvis du velger **Strukket**, vil 4:3 sendinger strekkes horisontalt for å fylle hele tv-skjermen.

- Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Lyd og bilde, Skjermtype med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
- ② Velg tv-format for 4:3: **Strukket** med pilknappene (a) på fjernkontrollen.
- ③ Trykk på **blå knapp (** for å lagre innstillingen.



Tendag 09.10.15.46 Lyd	og bilde		Get
Skjermtype Signal ut Velg skjermtype Velg to-format for 4		110 16:9 Straffer	Q
	@ Tilbake	C Lagre	

Skjermsparer

For å unngå at grafikk fra menyer skal brenne seg fast i plasma-tv-er, har vi laget en skjermsparer. Du velger selv hvor lang tid det skal gå før den starter. Skjermspareren vil kun starte dersom du er inne på en av menyene til boksen. Dette gjelder også startmenyen.

- Velg antall minutter før skjermspareren skal starte. Her kan du velge fra 1 60 minutter.
 Standardinnstillingen er 10 minutter.
- (3) Velg lagre med **blå knapp b**å fjernkontrollen.

For å avslutte skjermspareren og komme tilbake til menyen, trykk på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller boksen.



Endre PIN1-kode

PIN1-koden gir deg mulighet til å sperre visse funksjoner som du ikke ønsker at alle skal ha tilgang til. Vi har allerede beskyttet en del viktige funksjoner med PIN1-kode. PIN1-koden er satt til 0000 når du mottar boksen fra oss. Vi anbefaler at du legger inn din egen personlige PIN1kode. Følg trinnene nedenfor som viser hvordan du endrer PIN1-koden.

- (1) Velg fra Startmenuen: Innstillinger, Sikkerhet med pilknappene (a) på fjernkontrollen, og bekreft med 💌
- (2) Tast inn PIN1-kode (4 siffer, standard fabrikkoppsett er **0000**).
- (3) Velg PIN-kode for menu.
- (4) Tast **0000** i Nåværende PIN1-kode hvis du ikke har endret PIN-koden før.
- (5) Legg inn ny firesifret PIN1-kode med nummerknappene i feltet til Ny PIN1-kode.
- (6) Bekreft ny firesifret PIN1-kode i feltet **Bekreft ny PIN1-kode** ved å taste den en gang til.
- (7) Trykk **blå knapp b**å fjernkontrollen for å bekrefte ny PIN1-kode.



PIN2-koden kontrollerer tilgang til kategorien Xotix i Get filmleie. Les mer om PIN2-koden på side 41.



Det er fort gjort å glemme PIN1-koden. Skriv den ned nå. så har du den til senere bruk. Husk at du bør oppbevare PIN1-koden på en forsvarlig måte for å hindre misbruk.

Hvis du har glemt eller mistet PIN1koden, må du ta skriftlig kontakt med kundesenteret for å få ny PIN1-kode.







Reinstallere

Ved reinstallasjon av Get-boksen setter du alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillinger. Dette inkluderer også dine valgte innstillinger og favorittlister. Opptak og planlagte opptak påvirkes ikke.

- (1) Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Avansert oppsett med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
- (2) Tast inn din PIN1-kode (fire siffer, standard fabrikkoppsett er 0000 på side 51 forteller vi deg hvordan du kan sette din egen personlige PIN1-kode).
- (3) Velg **Reinstallasjon** og bekreft med (8).
- (4) Velg Ja, fortsett og bekreft med .

Mottakeren til Get-boksen vil nå starte på nytt, og stilles tilbake til fabrikkinnstillinger.

1-3



Barnesikring

Du kan enkelt sperre kanaler som du ikke ønsker at barna skal ha tilgang til. PIN1-kode må da benyttes for å kunne se på kanalen. Følg trinnene nedenfor for å sperre tilgangen til ønskede kanaler.

- Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Sikkerhet med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
- (2) Tast inn din PIN1-kode (fire siffer, standard fabrikkoppsett er 0000 på side 39 forteller vi deg hvordan du kan sette din egen personlige PIN1-kode).
- (3) Velg Barnesikring og bekreft med 💽.
- Velg kanaler som skal sperres med pilknappene (a) på fjernkontrollen og bekreft med .
 Hvis du ønsker å sperre flere kanaler gjentar du samme prosedyre.
- (5) Trykk **blå knapp** () på fjernkontrollen for å lagre oppsettet.

Følg samme prosedyre hvis du ønsker å fjerne sperre på kanaler.









Q 1 MRK1	9. Svensk TV1	 Э. 17 ЯЕН 	
2 NKK2	🔾 t0 Svensk TV2	2 10 Towel	
Q 3.1V2	O 11.Vasat 4	0 19 Disney Channel	
A NRK Super/NRK 3	12 HTV	20 Cartcon/TCH	
S TVNDRGE	13 Earonport	21 CNN International	
G & HAX	Q 14 TLC Norpe	22 BBC World News]
Q XIVA	3 15 Discovery	23 TV8 Osla	
-8 fV2 Jehn	O 16 National Geographic	Q 24 TVS	



Valg av språk for menyer og undertekster

Get box II gir deg mulighet til å velge språk for menyer og undertekst på tv-sendingene. Antall tilgjengelige språk vil variere, avhengig av hva tv-selskapene tilbyr. Noen selskaper tilbyr også å endre talespråk der programmer har blitt dubbet.

- (1) Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Brukeroppsett, Språk med pilknappene (a). Trykk 🚳.
- ② Velg 1. valg talespråk med pilknappene (a).
- ③ Velg 2. valg talespråk med pilknappene (a).
- Hvis du ønsker undertekst, velg **Aktiver** med pilknappene (a).
- **(5)** Velg språk for **1. valg undertekst** med pilknappene **(a)**.
- 6 Velg språk for **2. valg undertekst** med pilknappene (a).
- 🕐 Trykk **blå knapp** 🔵 på fjernkontrollen for å lagre endringene.



1_6



Dersom 1. valg ikke er tilgjengelig i sendingen vil 2. valg automatisk tas i bruk hvis språket er tilgjengelig. Du kan også endre språk mens du er på en kanal ved hjelp av hurtigknappen på fjernskontrollen

Opptaksinnstillinger

Gikk du glipp av det siste målet i fotballkampen? Get box II lagrer automatisk programmet du ser på. Dette gir deg mulighet til å pause eller spole i tv-sendingen hvis det er noe du gikk glipp av eller vil se på nytt! Du kan selv bestemme hvor mange minutter som lagres automatisk.

- (1) Velg fra Startmenyen: **Innstillinger**, **Brukeroppsett** og **Opptaksinnstillinger** med piltastene (a) på fjernkontrollen og bekreft med (...).
- (2) Lagre endringene med blå knapp



Velg hva du ønsker skal skje hvis harddisken blir full: • Stopp opptak • Slett gamle opptak automatisk • Vis advarsel før full

Automatisk opptak: Her kan du velge lengden på opptaket som gjøres automatisk når du ser på en kanal. Du kan velge 0 – 90 minutter. Vi anbefaler 90 minutter.

Margin før opptak: Her kan du bestemme hvor lang tid før en sending opptaket skal starte.

Margin etter opptak: Her kan du bestemme hvor lang tid etter en sending opptaket skal avslutte.

Automatisk stand-by

Get-boksen går automatisk i stand-by mellom klokken 02.00 og 05.00. Før Get-boksen går inn i stand-by, kommer en melding som informerer om at den går inn i stand-by om ett minutt, og at en hvilken som helst knapp kan trykkes på og av bryte dette. Du kan selv bestemme tidspunkt for når Get-boksen skal være i stand-by. Du kan også deaktivere funksjonen.

- (1) Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Brukeroppsett og Automatisk stand-by med piltastene (a) på fjernkontrollen og bekreft med (...).
- (2) Velg funksjon med piltastene (a) på fjernkontrollen. Klokkeslett settes med nummerknappene på fjernkontrollen.
- (3) Lagre endringene med **blå knapp b**å fjernkontrollen.

1-3



Innstillinger for lyd ved tilkobling til eksternt utstyr

Get box II har støtte for digital lyd. Som standard er Dolby Digital *ikke* aktivert. Get box II sender digital lyd via HDMI-utgangen eller S/PDIF-utgangen. Sendinger som ikke har Dolby Digital-lyd sendes i stereo. Lydvolumet på boksen kan bare justeres dersom Dolby Digital ikke er aktivert. Se også side 58 og 59.

- (1) Velg fra Startmenyen: Innstillinger, Lyd og bilde, Lyd med pilknappene (a) på fjernkontrollen, og bekreft med .
- (2) Velg hvilken lydinnstilling du foretrekker fra HDMI- og S/PDIF-utgangen med pilknappene (a) på fjernkontrollen.
- (3) Hvis du skulle oppleve at bildet ikke er synkronisert med lyden, kan du legge inn lydforsinkelse. Her må du prøve deg frem til riktig innstilling.
- (4) Trykk **blå knapp** (6) for å lagre innstillingene og bekreft med (6).



2

4

S/PDIF	HDMI	Kanaler (maks)
Dolby Digital	Dolby Digital	5.1
Stereo	*Dolby Digital Plus	7.1
	Stereo	2

*Film og tv-sendinger med Dolby Digital Plus vil lanseres etter hvert.



Dolby digital flerkanalslyd med HDMI-kabel

Hvis du har et lydanlegg koblet til tv-en din, bør du følge anvisningen nedenfor for å få best mulig utbytte av lyden på tv- og radiosendingene.

- ① Sett HDMI-kabelen (a) inn i utgangen merket HDMI ① på baksiden av Get box II
- og i en ledig HDMI-inngang på baksiden av lydanlegget ditt 2.
- (2) Sett HDMI-kabelen (b) inn i utgangen merket HDMI out (3) på baksiden av lydanlegget og i en ledig HDMI-inngang på baksiden av tv-en din (4).
- (3) Koble strømkabelen (c) til Get box II (5) og til strømuttaket i veggen.



Dolby digital flerkanalslyd med S/PDIF-kabel.

Hvis du har et lydanlegg koblet til tv-en din, bør du følge anvisningen nedenfor for å få best mulig utbytte av lyden på tv- og radiosendingene.

- Sett S/PDIF-kabelen (a) inn i utgangen merket S/PDIF 1 på baksiden av Get box II og i en ledig S/PDIF-inngang på baksiden av lydanlegget ditt 2.
- (2) Koble strømkabelen (b) til Get box II (3) og til strømuttaket i veggen.

Get box II gir deg Dolby digital flerkanalslyd på tv-sendinger som benytter dette lydformatet. For å benytte denne S/PDIFtilkoblingen trenger du en optisk S/PDIFkabel. Denne kan du kjøpe i ulike lengder og kvaliteter hos de fleste radio- og tvforhandlere.



Programmering av fjernkontrollen for bruk mot din tv.

1) Slå på tv-en.

- (2) Trykk (2) og LYD AV/PÅ (7) inn samtidig i 3–5 sekunder. LED-lampen øverst på fjernkontrollen skal lyse rødt.
- ③ Se i tabellen på neste side, og finn frem til produsent av tv-en din. Tast inn det tresifrede nummeret i kolonnen merket Nummer (ved siden av kolonnen for tv-produsent) med nummerknappene på fjernkontrollen. Hvis du har tastet inn riktig nummer som passer til til tv-en din, vil den slå seg av.
- Trykk . Lyset på fjernkontrollen vil blinke tre ganger og slå seg av. Hvis du har tastet feil nummer, vil det fortsatt lyse rødt. I kolonnen Nummer kan det stå flere alternativer fordi tv-produsenten leverer forskjellige produkter. Prøv neste nummer og gjenta prosessen beskrevet over til du har funnet riktig nummer som korresponderer med tv-en din.

Listen på neste side inneholder de mest kjente tv-produsentene i Norge. Hvis du ikke finner din tv her, finner du en mer omfattende liste under "spørsmål og svar" på get.no.

Du har kun 20 sekunder til rådighet for å gjennomføre prosessen fra 2–4. Hvis du bruker lengre tid, vil fjernkontrollen gå tilbake til forrige oppsett Du kan prøve så mange ganger du ønsker.



- 1. TV AV/PÅ slår tv av/på
- ANNEN KILDE viser tilkoblet enhet og du kan velge en annen tilkoblet enhet.
- 3. LYD tv AV/PÅ demper lyd
- 4. TV VOLUM + øker lyd/demper lyd
- 5. KANAL tv OPP/NED bytter kanal
- 6. OK
- 7. LYD AV/PÅ

TV-produsent Nummer

TV-produsent

usent Nummer

TV-produsent Nummer

ļ	AKAI	038 010 108 132 133 135 139	HITACHI	011 013 015 017 021 022 023 024	PIONEER	193 243 244 245
		140 156		028 029 030 035 039 040 041 053	QUELLE	038 002 010 014 019 059 072
1	AMSTRAD	006 157		054 055 056 057 120 127 128 129		086 087 088 092 097 098 100
1	ASA	087 102 108 235 236		134 135 140 143 145 147 151 156		101 102
1	ASBERG	185		159 173 193 219	SABA	079 146 147 173 179 181 193
1	ASORA	171	IMPERIAL	108 139 144 165		195 225 226 239
1	AUDIOSONIC	085	INTERFUNK	108 109 113 130 133 134 135 137	SALORA	019 032 103 104 132 133 134
E	ВЕКО	085 086 108 250		141 146 147 148 165 179 210		135 137 138 140 142 143 145
F	BESTAR	086	INTERVISION	010 086 108 132 144 166		156 237 241
E	BLAUPUNKT	091 092 096 097 098 099 210 253	ITT	141 151 186	SAMSUNG	004 010 086 108 117 126 171
F	BOSCH	210	JVC	169		220 237 001 016 025 042 046
(CROWN	085 086 108 144 171 185	KARCHER	108 274		050 063 070 080 084 219 249
Γ	DAEWOO	108 120 127 170	LG	001 108 110 144 159 163 166 171	SANYO	014 018 019 020 032 034 071
Γ	DANSAI	010 219		191 219 237 033		086 087 189 218 221 222 223
Γ	DECCA	108 159 161 162 184 189 190	LOEWE	109 113 204 205	SCHNEIDER	064 088 108 133 141 159 163
		206	LUXOR	102 104 132 133 134 135 138 140		233
E	ELBE	058 144 157 160 192 246		143 145 153 156 186 237	SHARP	081 082 083 222
E	ELBIT	108 248	MARANTZ	108	SIEMENS	092 096 097 098 100 101 108
E	ELEKTRONIKA	108	MARSHAL	064		210 218 219 221
E	EMERSON	108 204	MATSUI	108 159 171	SILVER	010 064
E	EXPERT	089	MERRIT	132	SINGER	108 164 204
F	FENNER	171	METZ	092 097 098 100 101 108 204 207	SONY	072 074 211 212 213 214 215
F	FERGUSON	078 079 160 182 195 198 199		254		216 217 222 060 061 062
		200 201 202	MITSUBISHI	075 076 077 097 113 204 222 224	SPECTRA	170
F	FINLANDIA	194 195		240	STARLITE	108 171
F	FINLUX	008 087 102 104 105 107 108	NIKKAI	219	STARLUX	171
		140 144 159 161 189 235 236	NIKKO	108	STERN	088 089 137 157 197
F	FISHER	086 208 222 233	NOGAMATIC	173 179 239	SUNSTAR	108 171
F	FUBA	073 109	NOKIA	014 019 032 102 103 104 108 132	SUPERTECH	108 139 171
F	FUJITSU GENERAL	088 159 197		133 134 135 138 140 141 145 146	TECHLINE	185
F	FUNAI	010		147 148 156	TECHNISAT	108 165
(GENERAL	171	NORDMENDE	129 173 179 180 181 193 195 225	TELEFUNKEN	079 177 179 181 193 195 200
(GENERAL TECHNIC	171		226 228 239		210
(GOLDSTAR	001 108 110 144 159 163 166	ORION	059 064 108 110 118 219	THOMSON	078 079 134 173 178 179 181
		171 191 219 237 033	OTTO-VERSAND	002 005 014 059 081 082 083 085		193 195 225 239
(GOODMANS	064 108 109 110 120 159 170		092 097 098 100 101 108 109 111	THORN	011 014 018 026 028 066 072
		171		113		075 087 097 102 108 116 135
(GORENJE	086	PANASONIC	002 003 005 167 168 229		141 145 146 160
(GRANADA	027 105 108 111 121 134 140	PATHE MARCONI	173 179 225 239	THORN-FERGUSON	160 188 200 227
		159	PHILIPS	065 066 067 068 069 092 108	TOSHIBA	012 026 036 037 222 232 050
		162 167 187 194 195 238		109 111 112 114 115 116 119		136 150 152
(GRUNDIG	091 092 093 094 095 097 098		122 124 125 193 212 251 252	ZANUSSI	137 197
		100 101 232 238		219 080 090 154 172 175	ZENITH	231

8. Informasjon og tips

Viktig informasjon

Galvanisk skille

Du som har flatskjerm-tv skal bruke antennekabel med galvanisk skille. Dette er for å sikre deg mot uhell dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget. Antennekabel med galvanisk skille kan kjøpes hos tv-forhandleren eller kontakt din lokale bredbåndsleverandør. Du kan lese mer om galvanisk skille på get.no.

Aktiveringsmeldinger

Ved aktivering av kanaler vil meldingen **Du har ikke tilgang til denne kanalen** vises på alle kanaler inntil programkortet er ferdig oppdatert. Når oppdateringen er fullført, vil denne meldingen kun vises på de kanaler du ikke har abonnert på. Hvis du etter tre timer enda ikke har fått bilde på Informasjons-kanalen (trykk **GET TV**-knappen **P** a fjernkontrollen) eller NRK1, bør du sjekke at alle kablene sitter godt i og prøve på nytt.

Nedlasting av ny programvare til Get box II

Fra tid til annen vil vi automatisk laste ned ny programvare til Get box II. Dette er noe vi gjør noen få ganger i løpet av et år. Oppdateringen vil alltid skje om natten eller tidlig om morgenen. Vær oppmerksom på at dette vil avbryte pågående tv-sendinger. Oppdateringen tar vanligvis under fem minutter, men i enkelte tilfeller noe lengre tid.

HDMI

Get box II følger HDMI v1.4-standarden og for en del innhold vil kopibeskyttelse aktiveres i henhold til HDCP-standarden. Selv om dette er en standard som skal sikre at tilkobling av utstyr med HDMI-kabel fungerer problemfritt, har det vist seg at noe utstyr fra noen tv-produsenter kan avvike fra standarden. Man kan derfor oppleve at enkelte tv-er ikke fungerer optimalt når de er koblet til Get box HD Mikro med HDMI-kabel. Dette skyldes tv-produsentenes ufullstendige implementering av standarden, og siden dette er utenfor Gets kontroll kan vi dessverre ikke garantere at din HDMI-løsning vil fungere optimalt. Vi vil forsøke å hjelpe våre kunder, og på **get.no/hdmi** kan du rapportere eventuelle problemer med din tv-modell. Vi vil da videreformidle henvendelsen til den respektive tv-produsenten.

Mistet eller skadet programkort eller boks

Ta godt vare på boksen og medfølgende utstyr. Ved eventuell skade på utstyr som skyldes uaktsomhet, vil det påløpe en kostnad.



Problemer med fjernkontrollen

Vi anbefaler at du med jevne mellomrom, minst en gang i året, bytter batteriene i fjernkontrollen.

Jeg har fortsatt problemer eller andre spørsmål om min Get box II.

Se etter mer hjelp på get.no eller kontakt din lokale bredbåndsleverandør.

Oversikt over tilkoblinger

Get box II er utstyrt med en rekke utganger for å dekke fremtidens behov. Se oversikt over utganger for bilde, lyd, internett og telefoni.





get.no Tlf. 02 123